



＜2＞②シフトパネルの取り付け

- ②シフトパネルを車両シフトゲートにかぶせて、貼り付け位置を確認してください。
※この際、裏面の両面テープ離型紙は剥がさずに行ってください。
- 車両シフトゲートの貼り付け部分の汚れ、油分を十分に清掃してください。
- ②シフトパネルを車両から外し、裏面の両面テープ離型紙を剥がして、再度位置を確認しながら車両シフトゲートにかぶせて、全面を十分に圧着してください。
- シフトノブを取り付けてください。
- エンジンを始動し、停車した状態でシフトレバーをSモードにして+・-のシフト操作を行い、正常に動作するか確認してください。
また、②シフトパネルがシフト操作時にレバーに干渉しないか確認してください。

取扱上の注意事項

⚠注意

- この商品は、Sモード時の+・-のシフトレバー操作を逆転させる製品です。
装着後は、慣れるまで十分に注意してシフト操作を行ってください。
- 日常点検を実施して、シフトパネルにガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。